MANUALE USO E MANUTENZIONE











POMPA ELETTRICA A PISTONE

INTRODUZIONEp.1	L	INCONVENIENTI E RIMEDI	p.14
AVVERTENZEp.2	M	PROCEDURE DI CORRETTA	
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTOp.3		DECOMPRESSIONE	p.15
DATI TECNICIp.4	N	SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI	
DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIATURA p.5		DEL GRUPPO POMPANTE	p.16
Pannello di controllo di visualizzazione	O	ETICHETTA DI AVVERTENZA	p.17
allarmip.6	P	PULIZIA E/O SOSTITUZIONE DEL	
TRASPORTO E DISIMBALLAGGIOp.7		PRESSOSTATO	p.18
NORME DI SICUREZZAp.7		Controllo del pressostato	p.18
Norme di sicurezza elettricap.8	PA	RTICOLARI DI RICAMBIO	
MESSA A PUNTOp.8	Q	POMPANTE COMPLETO	p.20
Collegamenti di tubo flessibile e pistola p.8	R	PISTOLA AD ALTA PRESSIONE AT 300	p.22
Controllo dell'alimentazione elettricap.9	S	DISPOSITIVO DI CONTROLLO DELLA	
Collegamento dell'apparecchiatura alla		PRESSIONE COMPLETO	p.24
linea elettricap.9	T	GRUPPO RIDUTTORE E TUBO DI	
Lavaggio dell'apparecchiatura nuovap.10		ASPIRAZIONE	p.26
Preparazione della vernicep.10	U	GRUPPO VALVOLA DI RICIRCOLO-	
FUNZIONAMENTOp.11		SICUREZZA RIF. 37440	p.28
Avvio delle operazioni di verniciaturap.11	V	MOTORE ELETTRICO	p.29
Regolazione del getto di spruzzaturap.11	W	CARRELLO COMPLETO	p.30
PULIZIA DI FINE LAVOROp.12	X	ACCESSORI	p.30
Pulizia vernici a base solventep.12		Accessori prodotti densi	p.31
Pulizia vernici a base acquap.12		Accessori prodotti standard	p.32
MANUTENZIONE ORDINARIAp.13	Z	VERSIONI	p.34
Controllo della ghiera premiguarnizioni p.13			
	AVVERTENZE	AVVERTENZE	AVVERTENZE P.2 MPROCEDURE DI CORRETTA PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO p.3 DATI TECNICI p.4 DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIATURA p.5 Pannello di controllo di visualizzazione allarmi p.6 TRASPORTO E DISIMBALLAGGIO p.7 NORME DI SICUREZZA p.7 Norme di sicurezza elettrica p.8 MESSA A PUNTO p.8 Controllo dell'alimentazione elettrica p.9 Controllo dell'alimentazione elettrica p.9 Lavaggio dell'apparecchiatura alla linea elettrica p.9 Lavaggio dell'apparecchiatura nuova p.10 Preparazione della vernice p.10 PRESSORIATO COMPLETO P.7 SICUREZZA DI P.7 Controllo dell'alimentazione elettrica p.9 Lavaggio dell'apparecchiatura nuova p.10 Preparazione della vernice p.10 Preparazione della vernice p.10 PULIZIA DI FINE LAVORO p.12 Pulizia vernici a base acqua p.12 Pulizia vernici a base acqua p.12 Pulizia vernici a base acqua p.13 MANUTENZIONE ORDINARIA p.13 WESSIONE COMPLETO P.10 CARRELLO COMPLETO ACCESSORI ACCESSORI ACCESSORI P.12 Accessori prodotti densi Accessori prodotti standard Accessori

QUESTA APPARECCHIATURA É AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE. NON É PREVISTA PER UN UTILIZZO DIVERSO DA QUELLO DESCRITTO IN QUESTO MANUALE.

Grazie per aver scelto un prodotto **LARIUS s.r.l.**Unitamente all'articolo acquistato riceverete
una gamma di servizi di assistenza per consentirVi
di raggiungere i risultati desiderati,
velocemente ed in modo professionale.

AVVERTENZE

Nella tabella rappresentata di seguito viene descritto il significato dei simboli che sono presenti in questo manuale, che riguardano l'utilizzo, la messa a terra, le operazioni di utilizzo, manutenzione e riparazione di quest'apparecchiatura.

Leggere attentamente questo manuale prima di usare l'apparecchiatura.

Un uso improprio può causare danni a cose e persone.

Non utilizzare la macchina se si è sotto l'influenza di droghe o alcol.

Non modificare per nessun motivo l'apparecchiatura.



Utilizzare prodotti e solventi compatibili con le varie parti dell'apparecchiatura, leggendo attentamente le avvertenze del produttore. Fare riferimento ai Dati Tecnici dell'apparecchiatura presenti nel Manuale.

Controllare l'apparecchiatura giornalmente, se vi sono parti usurate provvedere alla sostituzione utilizzando ESCLUSIVAMENTE ricambi originali.

Tenere bambini ed animali lontano dall'area di lavoro.

Seguire tutte le norme di sicurezza.



Segnala il rischio di un infortunio o danno grave all'apparecchiatura se non viene seguito l'avvertimento.

Segnala il rischio di incendio o di esplosione se non viene seguito l'avvertimento.

Eliminare tutte le fonti di incendio come fiamme pilota, sigarette, torce elettriche e coperture in plastica.

Mantenere l'area di lavoro libera da materiali di scarto.



Utilizzare l'apparecchiatura SOLAMENTE in aree ben ventilate.

COLLEGARE A TERRA TUTTE LE APPARECCHIATURE PRESENTI NELL'AREA DI LAVORO.

Non effettuare collegamenti, non spegnere o accendere gli interruttori delle luci se si è in presenza di fumi infiammabili.

Se vengono rilevate scosse o scariche elettriche è necessario interrompere immediatamente l'operazione che si sta effettuando con l'apparecchiatura.

Tenere un estintiore nelle immediate vicinanze dell'area di lavoro.



Segnala il rischio di lesioni e schiacciamenti alle dita per la presenza di parti mobili nell'apparecchiatura.

Tenersi lontano dalle parti in movimento.



Non utilizzare l'apparecchiatura senza le apposite protezioni.

Prima di eseguire qualsiasi operazione di controllo o manutenzione dell'apparecchiatura, seguire la procedura di decompressione contenuta in questo manuale, evitando il rischio di avvio improvviso dell'apparecchiatura.



Segnalano il rischio di reazioni chimiche e rischio di esplosione se non viene eseguito l'avvertimento.

Esiste il pericolo di ferite o gravi lesioni causate dal contatto con il getto della pistola, in tal caso ricorrere IMMEDIATAMENTE alle cure mediche specificando il tipo di prodotto iniettato.



Non spruzzare senza aver installato la protezione all'ugello e al grilletto della pistola.

Non mettere le dita sull'ugello della pistola. Al termine del ciclo di lavoro e prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione, seguire la procedura di decompressione contenuta in questo manuale.




Segnala importanti indicazioni e consigli per lo smaltimento o il riciclaggio di un prodotto nel rispetto dell'ambiente.



Segnala il pericolo di scossa elettrica se non viene seguito l'avvertimento e la presenza di tensione elettrica.

Conservare in un luogo privo di umidità e non esporre alla pioggia.



Disattivare l'apparecchiatura e scaricare evetnuali residui di tensione elettrica prima di effettuare operazioni di pulizia e manutenzione sull'apparecchiatura.



Segnala la presenza di un morsetto con cavo per la messa a terra.

Utlizzare SOLAMENTE cavi di prolunga a tre fili ed uscite elettriche con messa a terra.

Prima di iniziare a lavorare, assicurarsi che l'impianto elettrico sia provvisto di messa a terra e conforme alle norme di sicurezza.





Segnalano l'obbligo di indossare guanti, occhiali e maschere di protezione.

Indossare indumenti conformi alle norme di sicurezza vigenti nel paese dell'utilizzatore.

Non indossare bracciali, orecchini, anelli, catenine o altri oggetti che possono intralciare il lavoro dell'operatore.



Non indossare indumenti con maniche larghe, sciarpe, cravatte o qualsiasi capo che possa impigliarsi nelle parti in movimento dell'apparecchiatura durante il ciclo di lavoro e operazioni di controllo e manutenzione.



A PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

L'apparecchiatura **TAURUS** è definita "pompa elettrica a pistone". Una pompa elettrica a pistone è un apparecchio utilizzato per la verniciatura ad alta pressione senza ausilio di aria (da qui il termine "airless").

La pompa è azionata da un motore elettrico accoppiato ad un riduttore ad ingranaggi. Un albero eccentrico e una biella permettono di ottenere il moto alternativo necessario al funzionamento del pistone del "gruppo pompante".

Il movimento del pistone crea una depressione. Il prodotto viene

aspirato, spinto verso l'uscita della pompa e mandato attraverso il tubo flessibile alta pressione alla pistola.

Un dispositivo meccanico permette di regolare e controllare la pressione del materiale in uscita dalla pompa. Quando questa raggiunge il valore impostato il motore si ferma per ripartire quando il valore diminuisce.

Una valvola di sicurezza contro le sovrapressioni garantisce l'assoluta affidabilità dell'apparecchiatura.



Settori di applicazione	Materiali	principali
Interni	Idropitture	Stucchi
Esterni	Fondi	Riempitivi
Edifici industriali	Smalti	Bituminosi
Costruzioni industriali	Fissativi	Intumescenti
Ristrutturazioni	Vernici	Resine epossidiche
Tetti	Emulsioni	

B DATITECNICI

TAURUS	Versione su carrello	Versione su carrello a benzina
ALIMENTAZIONE (monofase)*	230V C.A. 50Hz	230V C.A. 50Hz
ALIMENTAZIONE CON MOTOGENERATORE	minimo 9Kw asincrono	minimo 9Kw asincrono
POTENZA MOTORE	1,8 kW	4,5 kW
MAX PRESSIONE DI ESERCIZIO	210 bar	210 bar
PORTATA MASSIMA	4 L/min	4 L/min
USCITA MATERIALE	M16 x 1,5 (M)	M16 x 1,5 (M)
PESO	42 Kg 54	
LIVELLO PRESSIONE SONORA	≤ 70dB(A)	≤ 70dB(A)
LUNGHEZZA	(A) 560 mm	(A) 560 mm
LARGHEZZA	(B) 580 mm	(B) 580 mm
ALTEZZA TOTALE SU CARRELLO	(C) 990 mm	(C) 990 mm
ALTEZZA SU CARRELLO SENZA IL MANICO	850 mm	850 mm

^{*}Disponibile a richiesta con voltaggi speciali

PARTI DELLA POMPA A CONTATTO DEL MATERIALE Acciaio inox AISI 303, Teflon; Alluminio



C DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIATURA











POS.	Descrizione		
_ 1	Interruttore ON/OFF		
2	Manopola di regolazione pressione		
3	Scatola di riduzione		
4	Gruppo pompante		
5	Tubo flessibile alta pressione di compensazione		
6	Filtro di aspirazione		
7	Tubo di ricircolo snodato		

POS.	Descrizione	
8	Valvola di ricircolo - sicurezza	
9	Pistola manuale airless	
10	Fermo grilletto di sicurezza	
11	Filtro di linea	
12	SW Head control pannello elettronico di	
	visualizzazione allarmi	
13	Manometro	

PANNELLO DI CONTROLLO DI VISUALIZZAZIONE ALLARMI

La macchina è dotata di un pannello di controllo (C1) che visualizza, mediante un segnale luminoso a led (C2), la presenza di eventuali allarmi durante il funzionamento della macchina.

Il tipo di allarme è determinato dal numero di lampeggi del led.

Per individuare il tipo di allarme vedere le istruzioni sull'etichetta (C3).



La macchina è dotata di un sistema di salvaguardia delle quarnizioni che blocca automaticamente il pistone dopo 15 minuti di lavoro a vuoto (lavaggio, ricircolo, fine prodotto), e viene segnalato tramite otto lampeggi del led (C2).

Per ripristinare la funzionalità della macchina è necessario spegnere e riaccendere la scatola elettronica SW Head Control tramite l'interruttore (C4).


Se l'anomalia persiste, la macchina non riparte.



ON **OFF SW HEAD CONTROL** LED ALLARMI-ALARMS-WARNMELDUNGEN-ALARME CORRENTE MASSIMA SUPERATA - MAXIMUM CURRENT EXCEEDED MAX STROM UBERSCHRITTEN - MAXIMUM COURANT DÉPASSÉ SURRISCALDAMENTO HEAD CONTROL - OVERHEATING HEAD CONTROL UBERHITZUNG HEAD CONTROL - SURCHAUFFAGE HEAD CONTROL

- SURRISCALDAMENTO MOTORE OVERHEATING MOTOR UBERHITZUNG MOTOR SURCHAUFFAGE MOTOR
- TENSIONE DI ALIMENTAZIONE ALTA HIGH VOLTAGE FEEDING CURRENT HOHE VERSORGUNGSSPANNUNG TENSION D'ALIMENTATION A L'ENTRÉE TROP ÉLEVÉE
- TENSIONE DI ALIMENTAZIONE BASSA LOW VOLTAGE FEEDING CURRENT NIEDRIGE VERSORGUNGSSPANNUNG - TENSION D'ALIMENTATION A L'ENTRÉE TROP FAIBLE
- MANCANZA CONNESSIONE A TERRA NO EARTHING KEINE ERDUNG PAS DE MISE À TERRE

www.larius.com **ITALY**



D TRASPORTO E DISIMBAL-LAGGIO

- Rispettare scrupolosamente l'orientamento dell'imballaggio indicato esternamente da scritte o simboli.
- Prima di installare l'apparecchiatura, si predisponga un ambiente idoneo con lo spazio necessario, la corretta illuminazione, la pavimentazione pulita e liscia.

 \bigwedge

Tutte le operazioni di scarico e movimentazione dell'apparecchiatura sono di pertinenza dell'utilizzatore che dovrà fare molta attenzione per evitare di provocare danni alle persone o all'apparecchiatura.

Per l'operazione di scarico si utilizzi del personale specializzato ed abilitato (carrellisti, gruisti ecc.) ed un mezzo di sollevamento idoneo che abbia portata adeguata al peso dell'imballo e si rispettino tutte le norme di sicurezza.

Il personale dovrà essere dotato delle necessarie protezioni individuali.

- Il costruttore declina ogni responsabilità relativa allo scarico ed al trasporto dell'apparecchiatura sul luogo di lavoro.
- Verificare l'integrità dell'imballo all'atto del ricevimento.
 Togliere l'apparecchiatura dall'imballo e controllare che non abbia subito danni durante il trasporto.

Qualora si riscontrassero componenti danneggiati, contattare tempestivamente la **LARIUS** e l'Agente di trasporto. Il termine massimo per le comunicazioni di danneggiamento è di 8 giorni dalla data di ricevimento dell'apparecchiatura.

La comunicazione dovrà avvenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla **LARIUS** ed al trasportatore.



Lo smaltimento dei materiali di imballaggio, a carico dell'utilizzatore, dovrà essere eseguito in conformità alle normative vigenti nel paese di utilizzo dell'apparecchiatura.

É comunque buon comportamento riciclare il più possibile in modo ecologico i materiali dell'imballaggio.

E NORME DI SICUREZZA

 IL DATORE DI LAVORO DOVRÁ PROVVEDERE AD ISTRUIRE IL PERSONALE SUI RISCHI DI INFORTUNI, SUI DISPOSITIVI DI SICUREZZA DELL'OPERATORE E SULLE REGOLE ANTINFORTUNISTICHE GENERALI PREVISTE DALLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI E DELLA LEGISLAZIONE DEL PAESE IN CUI É INSTALLATA L'AP-PARECCHIATURA OLTRE CHE LE NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO AMBIENTALE. IL COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DOVRÁ RI-SPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE NORME ANTIN-FORTUNISTICHE DEL PAESE IN CUI É INSTALLATA L'APPARECCHIATURA OLTRE CHELENORME INMATERIA DI INQUINAMENTO AMBIENTALE.



Leggere attentamente ed integralmente le seguenti istruzioni prima di utilizzare l'apparecchiatura.

Custodire con cura le istruzioni.





La manomissione o la sostituzione non autorizzata di una o piú parti che compongono l'apparecchiatura, l'uso di accessori, di utensili, di materiali di consumo diversi da quelli raccomandati dal costruttore, possono rappresentare pericolo di infortunio e sollevano il costruttore da responsabilitá civili e penali.

- TENERE IN ORDINE L'AREA DI LAVORO. DISORDINE SUL POSTO DI LAVORO COMPORTA PERICOLO DI INCIDENTI.
- MANTENERE SEMPRE UN BUON EQUILIBRIO EVITANDO POSIZIONI MALSICURE.
- PRIMA DELL'UTILIZZO CONTROLLARE SCRUPOLOSA-MENTE CHE NON VI SIANO PARTI DANNEGGIATE E CHE L'APPARECCHIATURA SIA IN GRADO DI EFFETTUARE IL SUO LAVORO IN MODO CORRETTO.
- OSSERVARE SEMPRE LE ISTRUZIONI PER LA SICU-REZZA E LE NORMATIVE VIGENTI.
- NON PERMETTERE CHE PERSONE ESTRANEE POS-SANO ACCEDERE ALL'AREA DI LAVORO.
- NON SUPERARE MAI LE PRESSIONI MASSIME DI ESER-CIZIO INDICATE.
- NON DIRIGERE MAI LA PISTOLA VERSO SE STESSI O ALTRE PERSONE. IL CONTATTO CON IL GETTO PUÒ CAUSARE SERIE FERITE.
- IN CASO DI FERITE PROCURATE DAL GETTO DELLA PISTOLA RICORRERE SUBITO ALLE CURE DI UN ME-DICO SPECIFICANDO IL TIPO DI PRODOTTO INIETTATO. NON SOTTOVALUTARE MAI UNA LESIONE PROCURATA DALL'INIEZIONE DI UN FLUIDO.
- TOGLIERE SEMPRE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA E SCARICARE LA PRESSIONE NEL CIRCUITO PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI CONTROLLO O DI SOSTITUZIONE DEI PARTICOLARI DELL'APPARECCHIA-TURA.
- NON MODIFICARE MAI NESSUN PARTICOLARE DEL-L'APPARECCHIATURA. VERIFICA REGOLARMENTE I COMPONENTIDEL SISTEMA. SOSTITUIRE I PARTICOLARI DANNEGGIATI O USURATI.

- STRINGERE E CONTROLLARE TUTTI I RACCORDI DI COLLEGAMENTO TRA LA POMPA, IL TUBO FLESSIBILE E LA PISTOLA PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIATURA.
- UTILIZZARE SEMPRE IL TUBO FLESSIBILE PREVISTO NEL CORREDO STANDARD DI LAVORO. L'IMPIEGO DI ACCESSORI O ATTREZZATURA DIVERSI DA QUELLI RACCOMANDATI NEL PRESENTE MANUALE PUÓ ES-SERE CAUSA DI INFORTUNI.
- IL FLUIDO CONTENUTO NEL TUBO FLESSIBILE PUÒ ES-SERE MOLTO PERICOLOSO. MANEGGIARE CON CURA IL TUBO FLESSIBILE. NONTIRARE IL TUBO FLESSIBILE PER SPOSTARE L'APPARECCHIATURA. NON UTILIZZARE MAI UN TUBO FLESSIBILE DANNEGGIATO O RIPARATO.







L'elevata velocità di scorrimento del prodotto nel tubo flessibile può creare elettricità statica che si manifesta con piccole scariche e scintille. Si raccomanda di collegare a terra l'apparecchiatura. La pompa è collegata a terra dal filo di massa del cavo dell'alimentazione elettrica. La pistola è collegata a terra mediante il tubo alta pressione flessibile. Tutti gli oggetti conduttori che si trovano in prossimità della zona di lavoro devono essere collegati a terra.

- EVITARE ASSOLUTAMENTE DI SPRUZZARE PRODOTTI INFIAMMABILI O SOLVENTI IN AMBIENTI CHIUSI.
- EVITARE ASSOLUTAMENTE DI UTILIZZARE L'APPAREC-CHIATURA IN AMBIENTI SATURI DI GAS POTENZIAL-MENTE ESPLOSIVI.





Verificare sempre la compatibilità del prodotto con i materiali che compongono l'apparecchiatura (pompa, pistola, tubo flessibile e accessori) con i quali può venire a contatto. Non utilizzare vernici o solventi che contengono idrocarburi alogenati (come il cloruro di metilene). Questi prodotti a contatto con parti in alluminio dell'apparecchiatura possono causare pericolose reazioni chimiche con rischio di esplosione.



SE IL PRODOTTO DA UTILIZZARE E'TOSSICO EVITARE L'INALAZIONE E IL CONTATTO UTILIZZANDO GUANTI PROTETTIVI, OCCHIALI DI PROTEZIONE E APPROPRIATE MASCHERE.



PRENDERE APPROPRIATE MISURE DI PROTEZIONE DELL'UDITO SE SI LAVORA NELLE IMMEDIATE VICINANZE DELL'APPARECCHIATURA.

Norme di sicurezza elettrica

- Verificare che l'interruttore sia nella posizione "OFF" prima di inserire la spina del cavo di alimentazione nella presa elettrica.
- Non eseguite il trasporto dell'apparecchiatura collegata alla rete di alimentazione.
- Staccare la spina dalla presa se l'apparecchiatura rimane inutilizzata e prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione dell'utensile o di sostituzione di accessori.
- Non trascinare l'apparecchiatura nè disinserire la spina strattonando il cavo di alimentazione.
 Proteggere il cavo dal calore, dagli olii minerali e da spigoli
 - taglienti.
- Se l'apparecchiatura viene utilizzata all'aperto, fare uso solo di un cavo di prolunga di tipo idoneo, appositamente previsto e contrassegnato per l'uso esterno.



Non tentare mai di manomettere i valori di taratura degli strumenti.

- Fare attenzione allo stelo di pompaggio in movimento. Ogni volta che si interviene nelle immediate vicinanze, fermare la macchina.
- Per evitare infortuni, le riparazioni alle parti elettriche devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato.


MESSA A PUNTO

COLLEGAMENTI DI TUBO FLESSIBILE E PISTOLA

 Collegare il tubo flessibile alta pressione (F1) alla pompa e alla pistola (F2) avendo cura di serrare fortemente i raccordi (si consiglia di utilizzare due chiavi).

NON usare sigillanti per filettature sui raccordi.

Si **CONSIGLIA** di fissare all'uscita della pompa un manometro alta pressione *(vedere alla pagina "accessori")* per la lettura della pressione del prodotto.



 Si raccomanda di utilizzare il tubo previsto nel corredo standard di lavoro (rif. 18026).

NON usare MAI un tubo flessibile danneggiato o riparato.

CONTROLLO DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA




Assicurarsi che l'impianto elettrico sia provvisto di messa a terra e sia a norma.

 Controllare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sui dati di targa (F3) dell'apparecchiatura.





Il cavo elettrico di alimentazione dell'apparecchiatura viene fornito privo di spina. Utilizzare una spina elettrica che garantisca la messa a terra dell'impianto. Fate eseguire il fissaggio della spina al cavo elettrico ad un elettricista o a una persona competente.






Qualora si voglia utilizzare un cavo elettrico di prolunga tra l'apparecchiatura e la presa, esso deve avere le stesse caratteristiche del cavo in dotazione (sezione minima del filo 2,5 mm²) e con una lunghezza max di 50 metri. Lunghezze superiori e diametri inferiori possono provocare eccessive cadute di tensione e un anomalo funzionamento dell'apparecchiatura.

COLLEGAMENTO DELL'APPARECCHIATURA ALLA LINEA ELETTRICA

 Verificare che l'interruttore (F4) sia nella posizione "OFF" (0) prima di inserire la spina del cavo di alimentazione nella presa elettrica.




 Posizionare la manopola di regolazione della pressione (F5) nella posizione "MIN" (ruotare in senso antiorario).




LAVAGGIO DELL'APPARECCHIATURA NUOVA


- L'apparecchiatura è stata collaudata in fabbrica con olio minerale leggero che è rimasto all'interno del pompante per protezione. Quindi prima di aspirare il prodotto bisogna eseguire un lavaggio con diluente.
- Sollevare il tubo di aspirazione ed immergerlo nel secchio del solvente.
- Accertarsi che la pistola (F6) sia priva di ugello.



Premere l'interruttore (F4) dell'apparecchiatura su ON (I).



 Ruotare di poco in senso orario la manopola di regolazione della pressione (F5) così che la macchina funzioni al minimo.



- Puntare la pistola contro un recipiente di raccolta e tenere premuto il grilletto (per espellere l'olio presente) fino a che non si veda uscire del solvente pulito. A questo punto rilasciare il grilletto.
- Estrarre il tubo di pescaggio e togliere il secchio del solvente.
- Puntare a questo punto la pistola all'interno del secchio del solvente e premere il grilletto per recuperare il solvente rimasto.
- Appena la pompa inizia a girare a vuoto premere l'interruttore su OFF (0) per spegnere l'apparecchiatura.



Evitare assolutamente di spruzzare solventi in ambienti chiusi, inoltre si raccomanda di posizionarsi con la pistola distanti dalla pompa onde evitare il contatto tra i vapori di solvente e il motore elettrico.

- A questo punto la macchina è pronta. Qualora si debbano utilizzare vernici ad acqua, oltre al lavaggio con solvente, si consiglia un lavaggio con acqua insaponata e poi con acqua pulita.
- Inserire il fermo grilletto della pistola e fissare l'ugello.

PREPARAZIONE DELLA VERNICE

 Accertarsi che il prodotto si presti ad una applicazione a spruzzo airless.




Accertarsi che il prodotto che si vuole spruzzare sia compatibile con i materiali con cui è stata realizzata l'apparecchiatura (acciaio inossidabile, alluminio e acciaio al carbonio). A tale scopo consultare il fornitore del prodotto.

Non utilizzare prodotti che contengono idrocarburi alogenati (come il cloruro di metilene). Questi prodotti a contatto con parti in alluminio dell'apparecchiatura possono causare pericolose reazioni chimiche con rischio di esplosione.


G FUNZIONAMENTO

AVVIO DELLE OPERAZIONI DI VERNICIATURA


- Utilizzare l'apparecchiatura solo dopo aver completato tutte le operazioni di MESSA A PUNTO descritte nelle pagine precedenti.
- Immergere il tubo aspirante (G1) nel secchio del prodotto.



- Aprire la valvola di ricircolo-sicurezza (G2) (ruotare in senso antiorario la manopola a camma per sollevare completamente la valvola).
- Premere l'interruttore su **ON** (I) dell'apparecchiatura e ruotare di poco in senso orario la manopola di regolazione (**G3**) della pressione così che la macchina funzioni al minimo.



- Accertarsi che il prodotto ricicli dal tubo di ritorno (G4).
- Chiudere la valvola di ricircolo-sicurezza (**G2**) (ruotare in senso orario la manopola per chiudere la valvola).



 A questo punto la macchina continuerà ad aspirare il prodotto fino a che non avrà riempito tutto il tubo flessibile fino alla pistola dopodiché si fermerà automaticamente alla pressione preimpostata.

REGOLAZIONE DEL GETTO DI SPRUZZATURA

- Ruotare lentamente in senso orario la manopola di regolazione della pressione fino a raggiungere il valore di pressione che garantisce una buona atomizzazione del prodotto.
- Uno spruzzo incostante e marcato sui fianchi indica una pressione di esercizio troppo bassa. Al contrario una pressione troppo alta provoca un elevata nebbia (overspray) con perdita di materiale.
- Non spruzzare senza contemporaneamente far avanzare lateralmente la pistola (destra-sinistra) per evitare sovraspessori di vernice.
- Procedere sempre con passate regolari in bande parallele.
- Tenere una distanza costante tra la pistola ed il supporto da verniciare e mantenersi perpendicolari ad esso.



Non dirigere MAI la pistola verso se stessi o altre persone.



Il contatto con il getto può causare serie ferite. In caso di ferite procurate dal getto della pistola, ricorrere subito alle cure mediche specificando il prodotto iniettato.




Valvola di ricircolo - sicurezza: quando si lavora al massimo della pressione disponibile, nei momenti in cui si rilascia il grilletto della pistola, possono manifestarsi dei bruschi aumenti di pressione. In questo caso la valvola di ricircolo - sicurezza (G2) si apre automaticamente, scaricando parte del prodotto dal tubetto di ricircolo (G4), e poi si richiude così da ristabilire le originarie condizioni di lavoro.


H PULIZIA DI FINE LAVORO

PULIZIA VERNICI A BASE SOLVENTE


• Ridurre la pressione al minimo (ruotare in senso antiorario la manopola di regolazione (**H1**) della pressione).



• Premere l'interruttore (**H2**) posto sulla cassetta del motore elettrico su **OFF** (0), per spegnere l'apparecchiatura.



 Aprire la valvola di ricircolo-sicurezza (H3) per scaricare la pressione nel circuito.



- Sollevare il tubo aspirante e sostituire il secchio del prodotto con quello del solvente (accertarsi che sia compatibile con il prodotto che si sta usando).
- Svitare l'ugello della pistola (ricordarsi di pulirlo con del solvente o dell'acqua, se utilizzate vernici idrosolubili).

- Premere l'interruttore (H2) su ON (I) e ruotare di poco in senso orario la manopola di regolazione (H1) della pressione così da far funzionare la macchina fino a far scattare il motore.
- Accertarsi che il solvente ricicli il fluido di lavaggio dal tubo di ricircolo.
- Chiudere la valvola di sicurezza-sgravio (H3).
- Puntare la pistola all'interno del recipiente di raccolta del prodotto e tenere premuto il grilletto per espellere il prodotto rimasto fino a che non si veda uscire del solvente pulito. A questo punto rilasciare il grilletto.
- Risollevare il tubo di pescaggio e togliere il secchio del solvente.
- Puntare a questo punto la pistola all'interno del secchio del solvente e premere il grilletto per recuperare il solvente rimasto.
- Appena la pompa inizia a girare a vuoto premere l'interruttore su OFF (0) così da spegnere l'apparecchiatura.
- Se si prevede un lungo periodo di inattività si consiglia di aspirare e di lasciare all'interno del pompante e del tubo flessibile olio minerale leggero.



Prima di riutilizzare l'apparecchiatura seguire la procedura di lavaggio.


PULIZIA VERNICI A BASE ACQUA

- Ridurre la pressione al minimo (ruotare in senso antiorario la manopola di regolazione (**H1**) della pressione).
- Premere l'interruttore (**H2**) posto sulla cassetta del motore elettrico, per spegnere l'apparecchiatura.
- Aprire la valvola di ricircolo-sicurezza (H3) per scaricare la pressione nel circuito.



 Sollevare il tubo aspirante e sostituire il secchio del prodotto con un secchio vuoto (H4).


- Collegare un tubo flessibile di gomma (H5) ad un rubinetto dell'acqua (H6) e riempire il secchio (H4).
- Mettere un secchio vuoto per il recupero dell'acqua (H7) sotto il tubo di ricircolo (H8).
- Premere l'interruttore (H2) su ON (I) e ruotare di poco in senso orario la manopola di regolazione (H1) della pressione in modo da far funzionare la macchina fino a far scattare il motore.



- Far funzionare il ciclo di lavaggio della pompa sino a quando esce acqua pulita dal tubo di ricircolo (H8).
- Chiudere la valvola di ricircolo-sicurezza (H3).
- Risollevare il tubo di pescaggio ed il tubo di gomma (H5), in seguito togliere il secchio dell'acqua (H4).
- Appena la pompa inizia a girare a vuoto premere l'interruttore su OFF (0) per spegnere l'apparecchiatura.
- Se si prevede un lungo periodo di inattività si consiglia di aspirare e di lasciare all'interno del pompante e del tubo flessibile olio minerale leggero.



Prima di riutilizzare l'apparecchiatura seguire la procedura di lavaggio.



MANUTENZIONE ORDINARIA

CONTROLLO DELLA GHIERA PREMIGUARNIZIONI

Verificare giornalmente che la ghiera premiguarnizioni (I1) sia stretta. La ghiera deve essere stretta in modo da impedire perdite ma non eccessivamente per non causare il grippaggio del pistone e l'usura eccessiva delle guarnizioni.

• Per il serraggio utilizzare la chiave in dotazione (rif. 16135).




TOGLIERE SEMPRE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA E SCARICARE LA PRESSIONE NEL POMPANTE (aprire la valvola di ricircolo-sicurezza) PRIMA DI EFFETTUARE IL SERRAGGIO DELLA GHIERA PREMIGUARNIZIONI.



 Utilizzare il lubrificante (12) in dotazione (rif. 16325) per facilitare lo scorrimento del pistone all'interno del pacco di tenuta.

Rabboccare quotidianamente all'interno della ghiera premiguarnizioni.



■ INCONVENIENTI E RIMEDI

Inconveniente	Causa	Soluzione
L'apparecchiatura non si avvia	 Mancanza di tensione; Forti cadute di tensione in rete; Interruttore on-off spento; Pressostato guasto; L'apparato SW Head control segnala un errore; La linea del materiale in uscita della pompa è già in pressione; Il prodotto è solidificato all'interno della pompa; 	 Verificare l'esatto collegamento alla linea elettrica; Controllare il cavo di prolunga; Accertarsi che l'interruttore on-off sia sulla posizione "on" e ruotare un poco in senso orario la manopola di regolazione della pressione; Verificare ed eventualmente sostituirlo; Verificare il tipo di guasto ed agire di conseguenza; Aprire la valvola di scarico per scaricare la pressione nel circuito; Aprire la valvola di scarico per scaricare la pressione nel circuito e spegnere la macchina. Smontare il pompante e il pressostato e pulire;
L'apparecchiatura non aspira il prodotto	 Filtro di aspirazione otturato; Filtro di aspirazione troppo fine; L'apparecchiatura aspira aria; 	 Pulirlo o sostituirlo; Sostituirlo con un filtro a maglia più grossa (con prodotti molto densi togliere il filtro); Controllare il tubo di aspirazione;
L'apparecchiatura aspira ma non raggiunge la pressione voluta	 Manca il prodotto; L'apparecchiatura aspira aria; La valvola di scarico è aperta; Le guarnizioni del pompante sono usurate; Valvola di aspirazione o di mandata sporca; 	 Aggiungere il prodotto; Controllare il tubo di aspirazione; Chiudere la valvola di scarico; Sostituire le guarnizioni; Smontare il gruppo pompante e pulire;
Nel premere il grilletto la pressione si abbassa notevolmente	 L'ugello è troppo grande o usurato; Il prodotto è troppo denso; Il filtro del calcio pistola è troppo fine; 	 Sostituirlo con uno più piccolo; Se possibile diluire il prodotto; Sostituirlo con un filtro a maglia più grossa;
La pressione è normale ma il prodotto non viene polverizzato	 L'ugello è parzialmente otturato; Il prodotto è troppo denso; Il filtro del calcio pistola è troppo fine; 	 Pulirlo o sostituirlo; Se possibile diluire il prodotto; Sostituirlo con un filtro a maglia più grossa;
La polverizzazione non è perfetta	L'ugello è usurato;	Sostituirlo;
L'apparecchiatura non si arresta quando si rilascia il grilletto della pistola (il motore gira lentamente e lo stelo del pistone continua a salire e/o scendere)	 Le guarnizioni del pompante sono usurate; Valvola di aspirazione o di mandata sporca; Valvola di scarico difettosa. 	 Sostituire le guarnizioni; Smontare il gruppo pompante e pulire; Verificare ed eventualmente sostituirla.



Togliere sempre l'alimentazione elettrica e scaricare la pressione prima di effettuare qualsiasi tipo di controllo o di sostituzione dei particolari della pompa (seguire la "procedura corretta di decompressione").

M PROCEDURE DI CORRETTA DECOMPRESSIONE

• Inserire il fermo (M1) di sicurezza della pistola.




 Premere l'interruttore (M2) su OFF (0) per spegnere l'apparecchiatura.






Scollegare il cavo di alimentazione (M3).



- Disinserire il fermo di sicurezza (M1). Puntare la pistola dentro il recipiente di raccolta del prodotto e premere il grilletto per scaricare la pressione. Al termine inserire di nuovo il fermo di sicurezza.
- Aprire la valvola di ricircolo-sicurezza (M4) per scaricare la pressione residua sempre in senso orario.



ATTENZIONE :

Se dopo queste operazioni si sospetta che l'apparecchiatura sia ancora in pressione a causa dell'ugello otturato o del tubo flessibile otturato agire nel seguente modo:



- Allentare molto lentamente l'ugello della pistola.
- Disinserire il fermo di sicurezza.
- Puntare la pistola dentro il recipiente di raccolta del prodotto e premere il grilletto per scaricare la pressione.
- Allentare molto lentamente il raccordo di collegamento del tubo flessibile alla pistola.
- Procedere alla pulizia o sostituzione del tubo flessibile e dell'ugello.


N SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DEL GRUPPO POMPANTE

• Si consiglia di effettuare questa operazione dopo aver completato la pulizia dell'apparecchiatura.



Togliere sempre l'alimentazione elettrica e scaricare la pressione prima di proseguire nelle operazioni (seguire la "procedura corretta di decompressione").

• Scollegare il tubo (N1) dalla parte posteriore del pompante.




 Scollegare il gruppo pompante allentando le due viti (N2) di serraggio.




• Rimuovere il collare di protezione (N3).





• Con un cacciavite far girare il motore (N4) fino a portare lo stelo pistone nel punto inferiore della sua corsa (N5).






Sfilare il pompante (N6) dall'alloggiamento (N7).






- Svitare il tubo di aspirazione rigido.
- Svitare la ghiera premiguarnizioni superiore.
- Svitare la valvola di aspirazione e pulire e/o sostituire se necessario i particolari della stessa.
- · Sfilare dal basso lo stelo pistone.



- Smontare lo stelo pistone e sostituire il pacco guarnizioni se usurato.
- Togliere, se necessario le guarnizioni superiori per la loro sostituzione.
- Per il riassemblaggio corretto vedere l'esploso del gruppo di pompaggio.





O ETICHETTA DI AVVERTENZA



P PULIZIA E/O SOSTITUZIONE **DEL PRESSOSTATO**

CONTROLLO DEL PRESSOSTATO


Prima di verificare se la causa del non funzionamento dell'apparecchiatura è dovuta ad un quasto al pressostato o alla scatola comandi elettrici procedere come segue:

- Verificare l'esatto collegamento alla linea elettrica.
- Accertarsi che l'interruttore (P1) sia sulla posizione ON (I).




- Ruotare un poco in senso orario la manopola di regolazione della pressione (P2) fino all'avviamento del motore elettrico.
- Se dopo questi controlli l'apparecchiatura non si è avviata, procedere alla verifica del pressostato.
- Accertarsi che l'apparecchiatura non aspiri del materiale

- Smontare il gruppo pompante come indicato al capitolo precedente.
- Togliere dalla sede il tastatore di pressione (P4) e verificare la mobilità del perno interno. Se è il caso, pulire a fondo (per smontaggio vedere esploso a pag. 24).
- Verificare inoltre le guarnizioni di tenuta (OR (P6) e anello in teflon (P5)). Se usurati o danneggiati, sostituirli.
- Smontare il blocco di sostegno e verificare mediante tester il funzionamento del microinterruttore. Se guasto, sostituirlo.
- Rimontare tutto centrando il blocco con le viti di serraggio.
- Rimontare il tutto e riavviare la macchina seguendo la procedura indicata.
- Se l'apparecchiatura non si avvia, bisogna verificare i collegamenti elettrici e la scatola comandi elettrica motore e, se è il caso, sostituirla.




PARTICOLARI DI RICAMBIO



Q POMPANTE COMPLETO

ATTENZIONE: per ogni particolare richiesto indicare sempre il codice e la quantità.




Pos.	Codice	Descrizione	Pos.	Codice	Descrizione
	37075	Pompante completo	8**	7071	Sfera Ø9
1	37113	Ghiera premiguarnizioni	9	98364	Anello premiguarnizioni
2 **	37144	Pacco guarnizioni superiori	10 **	37457	Pacco guarnizioni inferiori
3	95230	Nipplo 3/8"	11	37555	Pistone pompante
4	37109/1	Alloggiamento pompante	12	98368	Anello
4A	96083	Guarnizione	13	98370	Spina fermo sfera
4B	37109/2	Camicia	14**	96093	Anello OR
5	37111	Stelo pistone	15**	16120	Sfera Ø1/2"
6**	96087	Anello elastico	16	98373	Valvola di aspirazione
7	98362	Spina			

^{*} Kit guarnizioni completo (superiori e inferiori) cod. 37458

^{**} Kit manutenzione pompante cod. 40347

Sistema di montaggio Anello ottone femmina cod. 37436 Bianca cod. 37433 Rossa cod. 37434 cod. 37172 cod. 37144 Bianca cod. 37433 Rossa cod. 37434 Bianca cod. 37433 Tenute superiori Anello ottone maschio cod. 37438 Anello acciaio maschio cod. 37439 Bianca cod. 37433 Rossa cod. 37434 cod. 37456 cod. 37457 Bianca cod. 37433 Rossa cod. 37434 Anello acciaio femmina Tenute inferiori cod. 37437

R PISTOLA AD ALTA PRESSIONE AT 300





Non dirigere mai la pistola verso altre persone.

Durante le pause di lavoro assicurare sempre la pistola con l'apposito fermo di sicurezza.


Questo eviterà il succedere di seri incidenti dovuti alla grande potenza dello spruzzo.

Evitare assolutamente di porre il dito davanti all'ugello.

Per pulire la pistola anche esternamente togliere la pressione dall'apparecchio.


Pos.	Codice	Descrizione	Pos.	Codice	Descrizione
-	11000	Pistola completa senza ugello	24	11019	Filtro maglia 200 M. rosso
1	11201	Proteggi dita completo	24	11037	Filtro maglia 100 M. giallo
2	11030	Molletta	24	11038	Filtro maglia 50 M. bianco
3	11031	Protezione	25	11020	Guarnizione
4	11032	Viti (x3)	26	11021	Spinette (x2)
5	11033	Raccordo	27	11022	Molle BAUER (x8)
6	11006	Paramano	28	11023	Cuneo
7	0000	Ugello (vedi lista)	29	11024	Manicotto di tenuta
8	11003	Guarnizione	30	11025	Vite premimanicotto
9	11004	Manicotto	31	11026	Piastrina
10	11005	Punteruolo	32	11027	Dado autobloccante M3
11	11034	Vite	33	11028	Molla
12	11007	Corpo	34	11029	Manopola di regolazione
13	11027	Dado	-	11042	Manicotto a 1 foro per AT 300 (12000
14	11008	Grilletto completo			Airless)
15	11010	Levetta (x2)	-	11015/5	Guarnizione raccordo artic. teflon
16	11011	Rondella frenante (x2)	_		16x1,5 (x1)
17	11012	Perno	-	11015/4	Guarnizione raccordo artic. teflon 10x2 (x4)
18	11013	Perno	-	11015/6	Rondella in rame per raccordo artic.
19	11014	Grilletto	_		7x1 (x3)
20	11015	Raccordo articolato 16x1,5	-	11015/7	Rondella elast. BAUER x racc. artic.
21	32010	Rondella Ø14			16x1 (x4)
22	11017	Molla	-	10155	Raccordo articolato 1/4"
23	11018	Impugnatura	_		

S DISPOSITIVO DI CONTROLLO DELLA PRESSIONE COMPLETO



Pos.	Codice	Descrizione	Pos.	Codice	Descrizione
1	16308	Etichetta	23	37418	Sostegno pressostato
2	16301	Manopola	24	16330	Rilevatore completo
3	32017/1A	Grano	25	16331	Corpo rilevatore
4	96028	Viti	26	16333	Anello antiestrusione
5	16037	Guarnizione	27	9287	O-ring
6	37419	Lamina di chiusura	28	95214	Тарро
7	81017	Anello elastico	29	96201	Serbatoio filtro
8	16315	Perno di regolazione	30	96202	Molla staccio
9	16309	Spina	31	95218	Staccio filtro 30M
10	16303	Molla	32	96207	Supporto staccio
11	4060	Sfera	33	96203	Anello OR
12	16304	Canotto di taratura	34	96204	Base filtro
13	16306	Asta di comando	35	96206	Nipplo 1/4"G-M16x1,5
14	34109	Raccordo inox 3/8"	36	96205	Grano 1/4" GC
15	16313	Microinterruttore	37	3279	Raccordo girevole
16	33010	Rondella rame	38	52017	Dado
17	37402	Vite	39	32024	Rondella
18	16312	Vite	40	33007	Rondella
19	5338/1	Vite nylon	41	33006	Raccordo inox M16x1,5
20	20450	Pressacavo	42	37417	Blocchetto materiale
21	16307	Boccola di taratura	43	37406	Vite
22	54004	Viti			


T GRUPPO RIDUTTORE E TUBO DI ASPIRAZIONE



Pos.	Codice	Descrizione	Pos.	Codice	Descrizione
1	39410	SW Head control	19	37177	Vite
1	39410/110	SW Head control 110V	20	37167	Collare pompante
2	32024	Rondella	21	37175	Gancio
3	32005	Rondella	22	32024	Rondella
4	39411	Ingranaggio	23	8385	Vite
5	39412	Ingranaggio	24	11032	Vite
6	37117	Guarnizione	25	34008	Vite
7	37118	Corpo scatola di riduzione	26	91062	Vite
8	37128	Albero a gomito	27	37431	Coperchio
9	37075	Pompante completo (vedere pag.20)	28	37885	Motore elettrico 220V
10	37259	Tubo a.p. di collegamento	28	37885/110	Motore elettrico 110V
11	37131	Linguetta	29	37133	Dado
12	37148	Biella completa	30	37135	Rondella
13	37153	Anello elastico	31	37127	Ruota dentata
14	37157	Spina	32	37222	Prolunga rigida
15	37161	Pattino STORM 5 - TAURUS	33	37216	Filtro a tamburo grosso 25 MESH inox
16	37163	Bronzina			(standard)
17	37165	Collare per bronzina	33	37215	Filtro a tamburo fine 40 MESH inox (a
18	34009	Rondella			richiesta)

U GRUPPO VALVOLA DI RICIRCOLO-SICUREZZA RIF. 37440

ATTENZIONE: per ogni particolare richiesto indicare sempre il codice e la quantità.



Pos.	Codice	Descrizione	
1	8402	O-ring	
2	37447	Sede valvola	
3	301013	O-ring	
4	37284	Anello antiestrusione	
5	37446	Asta materiale	
6	37281	Molla	
7	37449	Boccola	
8	37444	Spina di posizione	
9	16405	Manopola	
10	8026/1	Grano	

V MOTORE ELETTRICO


ATTENZIONE: per ogni particolare richiesto indicare sempre il codice e la quantità.




TOGLIERE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA PRIMA DI EFFETTUARE IL CONTROLLO O LA SOSTITU-ZIONE DELLE SPAZZOLE.

- Controllare periodicamente l'usura del pignone (almeno ogni 1000 ore di lavoro).
- Controllare periodicamente la perfetta connessione di tutti gli organi elettrici (almeno ogni 200 ore di lavoro).
- La lunghezza del contatto spazzola deve essere superiore a 9 mm per garantire un buon funzionamento del gruppo rotante.






Pos.	Codice	Descrizione
1	37886	Tappo spazzola
2	37887	Spazzola




*Lunghezza della spazzola nuova



**Lunghezza minima della spazzola Sostituire


W CARRELLO COMPLETO




Pos.	Codice	Descrizione
	39413	Carrello completo
1	16272/SS4	Telaio carrello
2	16271/SS4	Manico
3	37142	Тарро
5	91047	Rondella
6	37238	Ruota
7	37416	Staffa
10	84007	Copiglia
11	901568	Vite
12	32024	Rondella
13	52017	Dado
14	18230	Piastra protezione motore
15	37561	Staffa SW Head control
16	8047	Vite
17	95063	Rondella
18	91026	Dado

X ACCESSORI

ATTENZIONE: per ogni particolare richiesto indicare sempre il codice e la quantità.



ACCESSORI PRODOTTI DENSI



Pos.	Codice	Descrizione
1_	39414	Pescante per prodotti densi
2	39415	Prolunga rigida
3	20101	Filtro




Art. 18510: TUBO ANTIPULSAZIONI 3/8" PER PRODOTTI DENSI



PISTOLA L91X PER PRODOTTI DENSI


Art. 11180: L91X 1/4" **Art. 11120:** L91X M16x1,5



Art. 217550: MX 750 - Art. 217560: MX 1000 E - Art. 217570: MX 1100 E

ACCESSORI PRODOTTI STANDARD







Art. 18270: SUPER FAST-CLEAN base UE 11/16x16



Art. 95218: FILTRO 30 MESH Art. 95219: FILTRO 60 MESH Art. 95220: FILTRO 100 MESH Art. 95221: FILTRO 200 MESH



PISTOLA MANUALE LX-T Art. 14310: UGELLO 4mm Art. 14311: UGELLO 6mm Art. 14312: UGELLO 8mm



Art. 85014: FILTRO 40 MESH - Art. 85012: FILTRO 20 MESH Art. 37215: FILTRO 40 MESH inox - Art. 37216: FILTRO 20 MESH inox





Z VERSIONI





Codice	Descrizione
39400	Versione su carrello senza accessori
39401	Versione su carrello con accessori

Codice	Descrizione
37520	Versione su carrello a benzina senza ac-
	cessori
37460	Versione su carrello a benzina con acces-
	sori



POMPE AIRLESS A PISTONE













23801 CALOLZIOCORTE - LECCO - ITALY - Via Stoppani, 21 Tel. (39) 0341/62.11.52 - Fax (39) 0341/62.12.43 E-mail: larius@larius.com - Internet http://www.larius.com



